SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS / DIAGNOSTIC GUIDE

- Caso ocorra algum problema, o amplificador irá desligar e o LED VERMELHO/PROT irá piscar. Conforme o problema ocorrido, o LED VERMELHO/PROT irá piscar um determinado número de vezes. Assim teremos um diagnóstico conforme a tabela abaixo:
- In the eventuality of any problems, the amplifier will power down and the RED LED/PROT light will begin to blink. Depending on the problem, the RED LED/PROT light will flash a certain number of times. The following table summarizes the diagnostics:

PISCADAS / NUMBER OF FLASHES PROBLEMA / PROBLEMA **SOLUÇÃO / SOLUTION** (PT) Verifique se os cabos do alto-falante estão bem isolados. (PT) Curto circuito ou sobrecarga na saída. Observe a impedância mínima Output short circuit or overload. Check to make sure the speaker cables are properly isolated. Verify minimum impedance. Pr Verifique se o aparelho está instalado em local areiado. (PT) Temperatura excessiva 535353 O HOT °C Overheating. Make sure the equipment is installed in a well-ventilated (Fi) Bateria descarregada É normal o consumo de bateria por período prolongado. Faca a recarga da bateria. LOW Low battery. When used for long periods, the battery will run down. Recharge the battery. (P) Tensão de bateria perigosa. Procure uma auto-elétrica para verificar o sistema а— Bateria com tensão major que o máximo permitido. alternador / hateria OVER Dangerous battery voltage. Have the battery and/or alternator checked by a

© OBS: Caso o led VERMELHO/PROT pisque continuamente, desconecte os alto-falantes e relique o aparelho. Se o problema persistir, procure a assistência técnica STETSOM.

🕲 NOTE: In the event that the RED LED/PROT light is flashing continuously, unplug the speakers and turn the equipment back on. If the problem persists, contact STETSOM tech support.

COMO PROCEDER EM CASO DE DEFEITO / TROUBLESHOOTING

PNÃO LIGA:

- Os cabos não estão conectados corretamente (terminais "+" +BAT, "-" GND e REM). Assegure-se que todas as conexões têm contato elétrico e
- Os fusíveis/disjuntores estão com defeito ou queimados. Efetue a troca, atenção no valor correto dos novos!

SEM SOM:

- Os cabos dos alto-falantes ou plugs RCA não estão conectados corretamente
- Verifique se o controle LEVEL não está no mínimo.
- Verifique os ajustes dos filtros do amplificador

SEM SOM / LED VERMELHO DE PROTEÇÃO PISCANDO:

- Vide "SISTEMA DE DIAGNÓSTICOS".
- Os alto-falantes ou cabos estão com defeito, deste modo cheque os alto-falantes, cabos e conexões.

QUALIDADE DE SOM POBRE (DISTORÇÕES):

- Os alto-falantes estão sobrecarregados, diminua o nível e refaca o ajuste de nível (vide item 3 "DESCRIÇÃO GERAL").

GRAVES FRACOS:

- Cabos de falantes (+) e (-) estão trocados, alto-falante fora de fase (vide item "INSTALAÇÃO DAS SAÍDAS DE ALTO-FALANTES"). Verifique o ajuste do controle BASS (6)

RUÍDO DO MOTOR, BUZINA, PISCA, ETC:

- Utilize cabos supressivo nas velas de ignição.
- Utilize condensadores no alternador, buzina e ignição.
- Passe o cabo blindado de entrada longe de qualquer outro cabo, pois ele é mais sensível a interferências.
- Faça a ligação de alimentação (+12V) separada para o sistema de som. Utilize um fusível/disjuntor a 30 cm da bateria para proteção.
- Faça um bom aterramento do amplificador. Para isto remova a tinta do chassi do veículo no ponto desejado. Parafuse o fio utilizando um terminal terra. Para proteger de oxidação, isole com tinta
- Não faça loop com terra. Evite utilizar vários terras. Prefira a ligação estrela, com todos os terras partindo de um único ponto.

- The power cables are not connected correctly (terminals +BAT, GND and REM). Verify that all the connections have electrical and mechanical contact.
- The fuse/circuit breakers are defective or blown. Replace them, making sure that the replacements are the correct ones!

- The speaker cables or RCA plugs are not connected correctly.
- Verify that the LEVEL control is at the lowest setting

- Check the amplifier filter controls

NO SOUND, RED LED PROT BLINKING:

- See diagnostic guide
- The speakers or cables are defective, so check speakers, cables and connections. POOR SOUND QUALITY (DISTORTIONS):

- The speakers are overloaded. Decrease and readjust the volume level (see entry 3, "General Description") WEAK BASS:

- Speaker cables (+) and (-) are switched or the speaker is out of phase (see entry "Installing Speaker Output"). Also check BASS control adjustment. ENGINE, HORN, TURN SIGNAL INTERFERENCE:
- Use suppressing/insulated cables on the spark plugs.
- Use capacitors on the alternator, horn and ignition.
- Run the shielded input cable away from any other cables, as they are particularly prone to interference.
- Install a separate power source (+12V) for the sound system. Use a fuse/circuit breaker 30 centimeters from the battery as the best precaution.
- Ground the amplifier properly. Remove paint from the chassis at the selected point, and connect the wire using a grounded terminal. In order to preven

Do not loop the ground. Avoid using multiple grounds. If possible, use a star connection, in which all the grounds run from a single point.



1K EQ


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELO / MODEL:	1K EQ – 2 OHMS	1K EQ – 1 OHM
Número de Canais / Channels:	1	1
Potência / Power @ 13.8V Mono 1 Ohm:	-	1.330 Watts RMS
Potência / Power @ 13.8V Mono 2 Ohms:	1.150 Watts RMS	830 Watts RMS
Potência / Power @ 13.8V Mono 4 Ohms:	690 Watts RMS	-
Potência / Power @ 12.6V Mono 1 Ohm:	-	1.120 Watts RMS
Potência / Power @ 12.6V Mono 2 Ohms:	1.000 Watts RMS	730 Watts RMS
Potência / Power @ 12.6V Mono 4 Ohms:	600 Watts RMS	-
Impedância Mínima de Saída / Minimum Output Impedance:	2 OHMS	1 OHM
Impedância de Entrada / Input Impedance:	25K OHMS	26K OHMS
Sensibilidade Mínima de Entrada / Input Sensitivity:	0,2V	0,2V
Distorção Harmônica Total / Total Harmonic Distortion:	< 0,9 % THD	< 0,9 % THD
Relação Sinal Ruído / Signal to Noise Ratio (SNR):	> 90 dB	> 90 dB
Resp. em Frequencia / Frequency Response (-3dB) @ 8 Ohms:	10 Hz ~ 25 KHz	10 Hz ~ 25 KHz
Crossover Low Pass:	50 Hz ~ 25 KHz	50 Hz ~ 25 KHz
Crossover High Pass:	10 Hz ~ 700 Hz	10 Hz ~ 700 Hz
EQ - BASS @ 45Hz:	±10dB	±10dB
EQ - MID BASS @ 270 Hz:	±10dB	±10dB
EQ - MID HIGH @ 2KHz:	±10dB	±10dB
Over CLIP:	15% + Potência / Power	15% + Potência / Power
Tensão de Alimentação / Power Supply:	9,5 ~ 15 V	9,5 ~ 15 V
Consumo c/ Sinal Musical / Consumption Music Signal(12,6V):	1,0 ~ 46 A	1,0 ~ 55 A
Consumo c/ Sinal BASS / Consumption BASS Signal (12,6V):	1,0 ~ 92 A	1,0 ~ 100 A
Dimensões / Dimensions (A x L x C mm):	64 x 260 x 170	64 x 260 x 170
Peso / Weight Kg:	1,7	1,7


MANUAL DE INSTRUCÕES / INSTRUCTION MANUAL

DESCRIÇÃO GERAL

ENTRADA DE ÁUDIO, CONTROLES E SAÍDA DE ÁUDIO AMPLIFICADA / **AUDIO INPUT, CONTROLS AND AMPLIFIED AUDIO OUTPUT**



ENTRADA DE VENTILAÇÃO E ALIMENTAÇÃO / VENT AND POWER SUPPLY



- 7 1/11/12/17) VENTILAÇÃO: Permite a saída do ar aquecido do amplificador.
- 2) INPUT ENTRADA RCA: Esta entrada deverá receber o sinal através de um cabo RCA que deverá estar conectado à saída RCA do CD/MP3-Plaver.
- 3) LEVEL CONTROLE DE NÍVEL: Controla o nível do sinal de entrada, permitindo uma regulagem adeguada a gualquer CD/MP3-Player existente no mercado. Para fins práticos poderá ser regulado da seguinte forma:
 - a) no CD/MP3-Player, coloque um sinal musical qualquer e posicione o volume em 80% do máximo.
 - Por exemplo: se o máximo do volume do CD/MP3-player é 45 (100%), ajuste para 36 (80%).
- b) no amplificador, a partir do LEVEL no mínimo, aumente gradativamente até o led de clipping começar a piscar.
- c) retorne devagar o LEVEL até que o led apague completamente. (Observar o item 9 OVER CLIP)
- 4) HÍGH PASS FILTER FILTRO PASSA ALTA: Proporciona um corte nos sons de baixa freqüência (subsônicos). Este filtro é muito útil quando se utiliza alto-falantes do tipo woofers. Nestes casos, os woofers não são capazes de reproduzir os subsônicos, podendo até danificar dependendo da potência e música utilizada. Sua regulagem varia de 10Hz a 700Hz.
- 5) LOW PASS FILTER FILTRO PASSA BAIXA: Este controle varia a frequência de corte do filtro dos canais (crossover) de 50Hz a 25KHz. Este filtro permite passar apenas os sons abaixo da fregüência de corte.
- 6) BASS: Este controle proporciona ganho/atenuação de ±10dB nas frequências de som graves. Frequência central de 45Hz.
- 7) MID-BASS: Este controle proporciona ganho/atenuação de ±10dB nas frequências de som médio-graves. Frequência central de 270Hz.
- 8) MID-HIGH: Este controle proporciona ganho/atenuação de ±10dB nas frequências de som média-alta. Frequência central de 2KHz.
- 9) OVER CLIP ON / OFF: Com esta chave ligada, o LÉD de Cliping acenderá com 15% mais de potência final
- 10) SAÍDA PARA ALTO-FALANTES: Esta saída é MONO. Cuidado com a polaridade correta das conexões com os alto-falantes e verifique a impedância mínima permitida nesta saída. Utilize cabos de no mínimo 4 mm².
- 13) COÓLER: Este ventilador irá funcionar de acordo com o volume do CD/DVD/MP3-Player, ou seja, quanto maior for o volume, maior será a velocidade do ventilador. Sistema de ventilação controlado por áudio. FAN CONTROLLED BY AUDIO.
- 14) "+" +BAT ALIMENTAÇÃO POSITIVA: Conecte o terminal ("+" +BAT) ao pólo positivo da bateria (+12V) com um cabo de no mínimo 21,0mm². É extremamente importante que seja utilizado um fusível ou disjuntor de proteção neste cabo a uma distância máxima de 30 cm da bateria. O fusível ou disjuntor deverá ser no mínimo igual ao valor máximo de corrente consumida com sinal musical (vide tabela de especificações
- 15) REM ACIONAMENTO REMOTO: Conecte o terminal REM à saída para antena elétrica do seu CD/MP3-Plaver. Assim quando ligar seu CD/MP3-Player, o amplificador automaticamente ligará. Um cabo de 0.5 mm² é suficiente.
- 16) "-" CONEXÃO DE TERRA: Utilize cabo de no mínimo 21,0mm². Conecte o cabo no chassi do veículo.
- OBS: sempre ligue o fio GND (-) do CD-Player, ou outros aparelhos no mesmo ponto.
- 18) POWER LED (AZUL): O led indicador acenderá quando o aparelho for acionado pelo sinal remoto vindo do CD/MP3-player.
- 19) PROT LED (VERMELHO): O Led acenderá nas seguintes situações (Vide Tabela de diagnósticos "Contra Capa"):
 - a) Curto-circuito nas saídas de alto-falantes
- c) Baixa tensão da bateria
- b) Temperatura acima da permitida.
- d) Alta tensão da bateria
- 20) CLIP LED (VERMELHO): O Led acenderá quando o sinal de saída começar a distorcer
- 1/11/12/17 VENTS: Allows for the removal of warm air from the amplifier.
- 2) INPUT RCA INPUT: This input should receive the signal through an RCA cable connected to the output of the CD/MP3 player.
- 3) LEVEL LEVEL CONTROL: Controls the input signal level, allowing for proper control of any CD/MP3 player currently on the market. It can be regulated
- a) on the CD/MP3 player, play any musical signal up to 80% volume (ie. If the maximum volume on the player is 45 [100%], adjust to 36 [80%]).
- b) on the amplifier, beginning at the lowest LEVEL, gradually increase until the clipping LED begins to flash.
- c) slowly decrease the LEVEL until the LED goes off. (see entry 9 OVER CLIP)
- 4) HIGH PASS FILTER: Allows cut off of low frequency (subsonic) signals. This filter is very useful for woofer-type speakers. In these cases, the woofers are not capable of reproducing subsonic frequencies, and these subsonic frequencies may even cause damage depending on the volume and the music played. It is regulated from 10Hz to 700Hz).
- 5) LOW PASS FILTER: This control varies the cut off frequency from 50Hz to 25KHz. This filter allows to pass only sounds beneath the cut frequency.
- 6) BASS: This control provides gain/attenuation of ±10dB in low frequency. Central frequency is 45Hz.
- 7) MID-BASS: This control provides gain/attenuation of ± 10dB in mid-low frequency. Central frequency is 270 Hz.
- 8) MID-HIGH: This control provides gain/attenuation of ±10dB in mid-high frequency. Central frequency is 2KHz.
- 9) OVER CLIP ON/OFF: With this key turned on, the clipping LED will light up at 15% more final capacity.
- 10) SPEAKER OUTPUT: This output is MONO. Be careful of maintaining the correct polarity of the connections between the speakers and check the minimum impedance of this output. Use cables with a minimum gauge of 4 mm²
- 13) COOLER: This fan will operate according to the volume of the CD/DVD/MP3 player. The higher the volume, the higher speed at which the fan will run. The ventilation system is controlled by audio. FAN CONTROLLED BY AUDIO.
- 14) "+" +BAT: Connect the terminal ("+" +BAT) to the positive terminal of the battery (+12V) with a minimum gauge of 21mm². It is extremely important

- 🚯 that a protective fuse or circuit breaker be used on this cable at a distance of 30 cm from the battery. The fuse or circuit breaker should be. a minimum, equal to the max current consumption value caused by playing musical signals (see technical specifications table).
- 15) REM REMOTE CONTROL: Connect the REM terminal to the electric antenna output of the CD/MP3 player. This will cause the amplifier to turn on automatically when you turn on your CD/MP3 player. A cable with a gauge of .5mm² is adequate.

- automatically when you turn on your CDMP3 player. A cable with a gauge of at least 21mm2. Connect the cable to the chassis of the vehicle.

 (Note: always connect the GND wire [-] of the CD player—or other equipment—to the same ground point.)

 18) POWER LED (BLUE): This indicator LED will light up when it is activated by the remote control signal from the CD/MP3 player.
- 19) PROT LED (RED): This LED will light up for the following reasons (see the diagnostic table on the back cover):
 - a) Short circuit in the speakers b) Excessive temperature


- c) Low battery voltage
- d) High battery voltage
- 20) CLIP LED (RED): This LED will light up when the signal begins to suffer distortion.

INSTALANDO OS CABOS DE ENTRADA / INSTALLING THE INPUT CABLES

- Para a ligação de entrada, utilize cabos blindados com conectores tipo RCA nas extremidades. Utilize cabos de boa qualidade, próprios para áudio, para evitar a captação de ruídos indesejados.
- For the input connection, use shielded cables with RCA plugs. Use quality cables, specific for audio, to avoid interference from unwanted noise sources.

 (Recomendamos os Cabos RCA com Blindagem Tripla STETSOM) / (We recommend the RCA cables with Triple shielding STETSOM)

INSTALAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO / POWER SUPPLY INSTALLATION (BATTERY)




ATENÇÃO: O USO DO DISJUNTOR OU FUSÍVEL EXTERNO É OBRIGATÓRIO, JÁ QUE O AMPLIFICADOR NÃO POSSUI FUSÍVEL INTERNO. ATTENTION: THE USE OF THE FUSE OR BREAKER IS REQUIRED, SINCE THIS AMPLIFIER HAS NO INTERNAL FUSES.

INSTALAÇÃO DA SAÍDA DE ALTO-FALANTES / INSTALLATION OF THE SPEAKER OUTPUTS

- 🕝 Os cabos dos alto-falantes deverão ser polarizados (marcados) para facilitar a identificação de positivo e negativo. A bitola mínima é de 4mm². Mantenha os cabos dos alto-falantes bem isolados. Cuidado com partes metálicas que podem danificar a isolação dos cabos.
- 😰 The speaker cables should be polarized (marked) in order to facilitate identifying which is positive and which is negative. Minimum gauge is 4mm² Keep the cables well insulated, and avoid metal parts, as these may damage the insulation

COM 2 ALTO-FALANTES WITH 2 SPEAKERS



1K EQ - 1 OHM: 2 x 2 OHMS

COM 4 ALTO-FALANTES WITH 4 SPEAKERS

